

Manual de Usuario

REL00028



www.bidcom.com.ar

Reloj Espía:

- 1- Lente
- 2- Encendido/Apagado
Play/Pausa
- 3- Cambio de Hora del Reloj
- 4- Botón de Funciones
- 5- Luz Indicadora
- 6- Micrófono
- 7- Entrada para Cable USB



Iniciación:

- Conectar el dispositivo a un puerto USB de la computadora por medio del cable USB que está incluido en la caja.
- Dejarlo enchufado a la computadora por unas 3 horas para completar su carga.
- Una vez terminada la carga, ya puede utilizarlo.

Uso:

Elija la perilla de Micrófono (6) para el uso correspondiente. Incluye perilla para uso sumergible (sin audio) y para uso cotidiano (con audio)

Encendido

Se encenderá manteniendo presionado el Botón 2 por unos segundos, verá una Luz Verde y luego una Luz Roja (Stand-By) Para cambiar la

función del reloj (Video; Foto; Audio) deberá presionar el botón de Funciones (4) Roja: Video / Azul: Audio / Verde: Foto

Filmación:

Con la luz Roja encendida presione el Botón 2 y comenzará a Filmar, titilará la Luz Roja por unos segundos, y luego se apagará. Para detener la filmación vuelva a apretar el Botón 2, en ese momento, almacenará un Video en la memoria del PenDrive. Cuando el reloj está filmando, si presiona una vez el botón 2 verá que titila nuevamente y se vuelve a apagar. Esto quiere decir que la cámara sigue filmando. Para detener la filmación deberá presionar una vez más el botón 2 mientras titila la luz, y la luz volverá a ponerse roja.

Audio:

Con la luz roja encendida presione el botón 4. La luz cambiará a azul. Presione el Botón 2 y comenzará a grabar Audio. Todas los archivos de Audio se almacenarán en la memoria del PenDrive. Cuando el reloj está grabando, si presiona una vez el botón 2 verá que titila nuevamente y se vuelve a apagar. Esto quiere decir que la cámara sigue grabando. Para detener la filmación deberá presionar una vez más el botón 2 mientras titila la luz, y la luz volverá a ponerse azul.

Fotografía:

Con la luz azul encendida presione el botón 4. La luz cambiará a Verde. Cada vez que presione el Botón 2 la luz se apagará y se volverá a prender indicando que el equipo tomó una foto. Todas los las fotos se almacenarán en la memoria del PenDrive.

Apagado:

Se apagará manteniendo presionado el Botón 2 por unos segundos.

Atención Sr. Cliente

Garantía baterías Li-XXX

Le comunicamos que las baterías de Li-Po, Li-ion, Li-Fe, más todas las otras que contengan en su composición química Litio, se reconoce solo la correspondiente garantía del fabricante sujeta solamente está a defectos de fabricación.

Recomendamos siempre dejar en ellas no menos al 15-20% de su carga total. Por lo tanto aquellas baterías que por uso indebido se agotaron más allá de su límite, como así también aquellas que fueron mal tratadas con sobre cargas, golpes, etc., no se reconocerán en garantía alguna.

Sepa que la inestabilidad de estos compuestos químicos que contienen dichas baterías, hace que Ud. como usuario de las mismas extreme el cuidado que estas requieren tanto para su carga, su uso y almacenamiento.

Atte.

Servicio Técnico Bidcom

